





AS 3200
3270
Phono Entzerrer
Linker Kanal gezeichnet
ASC electronic



AS 3200

3270

Phono Entzerrer

Linker Kanal gezeichnet


ASC electronic

Taster

- 1 Kopfhörer R
- 2 Kopfhörer L
- 3 1→2
- 4 2→1
- 5 Mon 2
- 6 Aux
- 7 Phono
- 8 FM
- 9 Mon 1
- 10 Box 2
- 11 Box 1
- 12 Tone
- 13 Mono
- 14 -20 dB
- 15 (Loudness)
- 16 } * Ext. Einschaltung
- 17 } -
- 18 —

Leuchtdioden

- 21 +12V
- 22 Box 2
- 23 Box 1
- 24 +6 dB L
- 25 +6 dB R
- 26 Tone
- 27 Mono
- 28 (Loudness)
- 29 -20 dB
- 30 gemeins. Ausg. Mon1, Mon 2
- 31 " " FM, Phono, Aux
- 32 Phono
- 33 Aux
- 34 FM
- 35 1→2
- 36 Mon1
- 37 Mon2
- 38 2→1




AS 3200
3200
Taster, Leuchtdioden
ASC electronic

Taster


- 1 Kopfhörer R
- 2 Kopfhörer L
- 3 1→2
- 4 2→1
- 5 Mon 2
- 6 Aux
- 7 Phono
- 8 FM
- 9 Mon 1
- 10 Box 2
- 11 Box 1
- 12 Tone
- 13 Mono
- 14 -20 dB
- 15 (Loudness)
- 16 } * Ext. Einschaltung
- 17 } -
- 18 —

Leuchtdioden


- 21 +12V
- 22 Box 2
- 23 Box 1
- 24 +6 dB L
- 25 +6 dB R
- 26 Tone
- 27 Mono
- 28 (Loudness)
- 29 -20 dB
- 30 gemeins. Ausg. Mon1, Mon 2
- 31 " " FM, Phono, Aux
- 32 Phono
- 33 Aux
- 34 FM
- 35 1→2
- 36 Mon1
- 37 Mon2
- 38 2→1



AS 3200
3200
Taster, Leuchtdioden
ASC electronic




AS 3200	
Federl. 3210	
1	nach 3220 über 3230
2	" 3230, 3 nach 3270
4	" 3240, 5 " 3260
6	zur Infrarot Fernbedien.
ASC electronic	



AS 3200	
Federl. 3210	
1	nach 3220 über 3230
2	" 3230, 3 nach 3270
4	" 3240, 5 " 3260
6	zur Infrarot Fernbedien.
ASC electronic	

Remote 2

Aux
L RRecord 2
L RRecord 1
L RMon 2
L RMon 1
L RFM
L RPhono
L RAusg 2
L RAusg 1
L R

A: 1→2

B: 2→1

C: Mon 2

D: Mon 1

E: FM

F: Phono

G: Aux

H: -20dB

I: Mono

J: Tone

N mittlere Verstärkung

O höchste "

P (Phono, FM, Aux)

Q verzögerte Einschaltung

1 nach 3220 über 3230 (Tastatur, Kopfhörer)

2 nach 3230 (Leuchtdioden)

3 nach 3270 (Phono Entzerrer)

4 nach 3240 (Netzteil)

5 nach 3260 (Programmierbare Verstärkung)

6 zur Infrarot Fernbedienung

P₁ bzw P₂ auf U_A = 1,55V bei U_E = 190mV abgleichen

(FM Mon oder Aux Verstärkungsfaktor 3, Balance in Mittelstellung und Lautstärke max.)

P₃ bzw P₄ so abgleichen, daß bei U_A = 1,55V die Übersteuerungsanzeigen gerade leuchten.

AS 3200

3210

Lageplan u.
Bestückung

ASC electronic

